



## VIKTIG INFORMATION

Kontakta AirDeck Safety för råd om hur du integrerar användningen av dessa produkter i dina RAMS (Risk Assessment and Method Statement). Vänligen se till att du har fyllt i din garantiansökan.

I händelse av att personal eller material faller eller stöter, bör AirDecks innerfoder bytas ut.

**WARNING:** AirDeck Original måste användas med begränsningar, det vill säga med gränsväggar eller stöd. Undvik kontakt med lågor eller andra antändningskällor.

- Se monteringsanvisningar som finns på [airdecksafety.se](http://airdecksafety.se)
- AirDeck Safety är lämplig för arbetshöjder på 2,5 m eller mindre från toppen av produkten och under.
- Se till att inflationsnivåerna bibehålls enligt angiven specifikation. Detta är avgörande för säker användning. För låg eller för hög inflation kan leda till skador.
- Det proprietära InflatorDeck-munstycket och en auktoriserad uppblåsare måste användas.
- När den inte används, förvara den på en torr plats och inte i direkt solljus.
- Liners bör inspekteras årligen för tecken på nötning eller försämring. Fyll i nedanstående med en outplånlig markör:

1. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_